

### Tämä keskus on varustettu vikavirtasuojakatkaisijalla (RCD)

#### Testaus

Testaa vikavirtasuojakatkaisija säännöllisesti painamalla TEST-nappulaa n. 1 kert puolen vuoden välein. Painettaessa TEST-nappulaa tulee käyttövirran kääntyä alas OFF-asentoon. Sen jälkeen käännä vipu takaisin ylös ON-asentoon. Mikäli laite ei toimi oikein, eli vipu ei käännä OFF-asentoon testattaessa, ota yhteys sähköasentajaasi.

#### Häiriötilanne

Mikäli vikavirtasuojakatkaisijan käyttövipu on kääntynyt OFF-asentoon käännä vipu takaisin ON-asentoon. Mikäli vipu ei pysy ON-asennossa ja indikaattorin väri on keltainen, on ryhmässä viallinen sähkölaite. Irrota viallinen sähkölaite ryhmästä ja kytkä vipu ON-asentoon. Mikäli vipu ei vielä käännä OFF-asentoon, ota yhteys sähköasentajaasi.

#### Lisätietoja maahan tuojalta:

UTU Oy



**:hager**

### Tämä keskus on varustettu vikavirtasuojakatkaisijalla (RCD)

#### Testaus

Testaa vikavirtasuojakatkaisija säännöllisesti painamalla TEST-nappulaa n. 1 kert puolen vuoden välein. Painettaessa TEST-nappulaa tulee käyttövirran kääntyä alas OFF-asentoon. Sen jälkeen käännä vipu takaisin ylös ON-asentoon. Mikäli laite ei toimi oikein, eli vipu ei käännä OFF-asentoon testattaessa, ota yhteys sähköasentajaasi.

#### Häiriötilanne

Mikäli vikavirtasuojakatkaisijan käyttövipu on kääntynyt OFF-asentoon käännä vipu takaisin ON-asentoon. Mikäli vipu ei pysy ON-asennossa ja indikaattorin väri on keltainen, on ryhmässä viallinen sähkölaite. Irrota viallinen sähkölaite ryhmästä ja kytkä vipu ON-asentoon. Mikäli vipu ei vielä käännä OFF-asentoon, ota yhteys sähköasentajaasi.

#### Lisätietoja maahan tuojalta:

UTU Oy



**:hager**

### Tämä keskus on varustettu vikavirtasuojakatkaisijalla (RCD)

#### Testaus

Testaa vikavirtasuojakatkaisija säännöllisesti painamalla TEST-nappulaa n. 1 kert puolen vuoden välein. Painettaessa TEST-nappulaa tulee käyttövirran kääntyä alas OFF-asentoon. Sen jälkeen käännä vipu takaisin ylös ON-asentoon. Mikäli laite ei toimi oikein, eli vipu ei käännä OFF-asentoon testattaessa, ota yhteys sähköasentajaasi.

#### Häiriötilanne

Mikäli vikavirtasuojakatkaisijan käyttövipu on kääntynyt OFF-asentoon käännä vipu takaisin ON-asentoon. Mikäli vipu ei pysy ON-asennossa ja indikaattorin väri on keltainen, on ryhmässä viallinen sähkölaite. Irrota viallinen sähkölaite ryhmästä ja kytkä vipu ON-asentoon. Mikäli vipu ei vielä käännä OFF-asentoon, ota yhteys sähköasentajaasi.

#### Lisätietoja maahan tuojalta:

UTU Oy



**:hager**

### Tämä keskus on varustettu vikavirtasuojakatkaisijalla (RCD)

#### Testaus

Testaa vikavirtasuojakatkaisija säännöllisesti painamalla TEST-nappulaa n. 1 kert puolen vuoden välein. Painettaessa TEST-nappulaa tulee käyttövirran kääntyä alas OFF-asentoon. Sen jälkeen käännä vipu takaisin ylös ON-asentoon. Mikäli laite ei toimi oikein, eli vipu ei käännä OFF-asentoon testattaessa, ota yhteys sähköasentajaasi.

#### Häiriötilanne

Mikäli vikavirtasuojakatkaisijan käyttövipu on kääntynyt OFF-asentoon käännä vipu takaisin ON-asentoon. Mikäli vipu ei pysy ON-asennossa ja indikaattorin väri on keltainen, on ryhmässä viallinen sähkölaite. Irrota viallinen sähkölaite ryhmästä ja kytkä vipu ON-asentoon. Mikäli vipu ei vielä käännä OFF-asentoon, ota yhteys sähköasentajaasi.

#### Lisätietoja maahan tuojalta:

UTU Oy



**:hager**

## Ohjetarra-arkki 4 tarraa vikavirtasuojien käytön opastukseen

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6410032607926

Sähkönumero: 3260792

Käyttöohjetarra helpottaa vikavirtasuojakatkaisijoille varustetun sähkökeskuksen käyttöä. Tarrassa annetaan ohjeita vikavirtasuojien käyttötilojen tulkintaan ja niiden testaukseen laitteen toimintakunnon varmistamiseksi ja ylläpitämiseksi. Käyttöohjetarra voidaan liimata helposti keskuksen etupintaan tai oven sisäpintaan.

### ETIM-tiedot:

Tarvikkeen/varaosan tyyppi

muu

Lisätarvike

kyllä

Varaosaa

ei

### Hyväksynyt / merkinnät:

VVST